

# **easy-pool**<sup>2</sup>

**Használati útmutató**



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az EASY POOL<sup>2</sup> teljesen kompatibilis a klórral és a közműhálózati vizek legtöbbjével, de nem kompatibilis a PHMB (polyhexamethylene biguanide, pl. Baquacil) kezeléssel.

Amennyiben előzőleg egy más kezelési rendszert vagy nem közműhálózati vizet használt, teljes körű elemzésre van szükség az EASY POOL<sup>2</sup> -vel való kezelést megelőzően.

**Első üzembe helyezés** (új medence, vagy téliesítést követően): Végezzen kezelést EASY CLEAR C-vel. 24 óra elteltével kezdje meg az EASY POOL kezelést. Ne fürödjön, amíg a szabad klór értéke 3,00 fölé van.

### 1. Az EASY POOL 2 alkalmazása

1.1 A kezelés előtt tisztítsa meg a medencét és bizonyosodjon meg a szűrő tisztaságáról.

1.2 Medencéje pH-értékének ellenőrzésére használjon tesztkészletet. A pH értéknek 7.2 és 7.4 között kell lennie. Ha a pH-értéket szabályozni kell, adjon a vízhez EASY PLUS-t vagy EASY MINUS-t.

1.3 Kapcsolja be a szűrőberendezést, és öntse a medence vizébe a befűvőszelep elé a folyékony EASY POOL<sup>2</sup>-t tartalmazó kanna 1/4 részét, 20m<sup>3</sup> alatti medencéknél az 1/8 részét.

1.4 Nyissa fel a tablettákat tartalmazó vödört. Helyezzen 2 db (20m<sup>3</sup> alatti medencéknél 1 db) tablettát a szkimmerkosárba (hagyományos szűrés) vagy az előszűrő kosárba (Escawat, Escatop, Escaform és Filwat)

1.5 A még nagyobb hatékonyság érdekében a feloldódáskor a gyorsan oldódó klór kissé bugyog, mely a szűrőszövet ideiglenes felpuffadását okozhatja.

1.6 A víz állapotától függően, 12 - 24 óra hosszan folyamatosan működtesse a szűrőberendezést, majd folytassa a víz hőfokának megfelelő vízszűrési ciklust (lásd az alábbi táblázatot).

### 2. KARBANTARTÓ KEZELÉS

2.1 Kéthetente, lehetőleg azonos napokon végezze.

2.2 Az első hetekben rendszeresen mérje a medence vízének pH-értékét, mivel meg kell bizonyosodnia, hogy az pontosan 7.2 és 7.4 között maradt. Amennyiben szükséges, korrigálja EASY PLUS vagy EASY MINUS hozzáadásával.

2.3 Ha hosszabb szűrési időre van szükség, például a forró nyári időszakokban, az EASY POOL<sup>2</sup> tabletták két hétnél rövidebb idő alatt feloldódhatnak. Ebben az esetben egészítse ki a vízkezelést 60 m<sup>3</sup> víztérfogatonként egy tasak EASY CLEAR C-vel. A 2 hét elteltével folytassa a vízkezelést EASY POOL<sup>2</sup>-vel.

## A MEDENCE KARBANTARTÁSA

- Rendszeresen ellenőrizze a szűrő tisztaságát, és azonnal tisztítsa meg, amikor a manométeren mért nyomás 0.7 barral meghaladja az eredeti nyomást (a tiszta szűrő üzembe helyezésekor mért adatot).
- Állítsa be a szokványos szűrési időtartamot a víz hőfokától függően (ld. az alábbi táblázatot). A szűrési periódusokat főleg a medence használatának idejére időzítse.
- Ha Filwat szűrőberendezése van, cserélje a szűrőzsákokat, amint légbuborékok távoznak a befűvőszelepen. Ha Escaformja van, tisztítsa meg a szűrőket, mielőtt a manométer mutatója elérné a -0.4 bar-t.
- Gondoskodjon a rendszeres karbantartásról, amit a falikefével és porszívóval végezhet el. A vízvezeték gyakran tisztítsa meg a zsíros szennyeződés eltávolítására speciálisan kikísérletezett EASY CLEAN-nel.

### SZŪRÉSI ÉS KEZELÉSI TÁBLÁZAT

A víz hőfoka	Szokványos szűrés	EASY POOL <sup>2</sup> kezelés
10°C-ig	2 óra	Átlag kéthetenként ismételje meg az eljárást. Ez az időszak rövidebb lehet, ha a szűrőrendszer nagyon erős (Escatop, Escawat).
10 és 12°C között	3 óra	
12 és 14°C között	4 óra	
14 és 16°C között	5 óra	
16 és 20°C között	6 óra	
20 és 24°C között	8 óra	
24 és 26°C	10 óra	
27°C fölött	+ 3 óra fokonként	

Ha a szűrési idő a napi 2 órát nem éri el, távolítsa el a tablettát a szkimmerkosárból, ill. az előszűrőből.

## A MEDENCE VIZÉNEK LEENGEDÉSE

Valamennyi stabilizált klórtermék (EASY POOL<sup>2</sup>) a víz izocianursav tartalmának növekedéséhez vezet. Bizonyos határig ennek jelenléte jótékony hatású. Túlzott mennyiségben azonban csökkenti a klór biotisztító és algaölő hatását, és hosszú távon a fólia tartós károsodásához vezet. Havonta ellenőrizze a víz izocianursav koncentrációját speciális tesztkészlet segítségével. A koncentráció nem haladhatja meg a 75 mg/l-t.

A Waterair megoldás: minden évben részlegesen engedje le a medence vizét (az alsó vízrétegekből), és minimum 20 %-nyi friss vízzel töltsse fel. A sokk-kezeléshez csak stabilizálatlan termékeket használjon (EASY CLEAR C).

## ÉVES TISZTÍTÁS

Minden tavaszi üzembe helyezés alkalmával alaposan tisztítsa meg a medencét.

## A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Ha a víz kemény, a szűrő annyira elvízkövesedhet, hogy már nem tudja megtisztítani. Szűrőpatronok tisztításához: Áztassa a patronát 18 órára 18-20 liter víz és 200 g EASY FILTRE termék oldatában. Ezt követően öblítse le vízsugárral.

## ZAVAROS VÍZ

Ha az üzembe helyezéssel megkésített (a víz hőfoka meghaladja a 12°C-t) vagy a vizet hosszabb ideig nem kezelte, a medence vize bezavarosodhat. Ebben az esetben végezzen sokk-kezelést az EASY CLEAR C speciális termékkel. Legalább két napig forgassa a vizet folyamatosan. Ha az eredmény nem kielégítő, állítsa be újra a víz pH-értékét, tisztítsa meg a medencét és a szűrőt, majd ismétlje meg az eljárást. Ezt követően folytassa a vízkezelést EASY POOL<sup>2</sup> -vel.

## INSTABIL PH

Ha a használat első 4 hetében a medence vizének pH-értéke több korrigálás után sem áll be állandó 7.2 és 7.4 közötti értékre, célszerű a víz elemeztetése a megfelelő korrigáló kezelés kidolgozásához.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT A KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓBAN TALÁL

(letölthető a [www.meridian90.hu](http://www.meridian90.hu) oldalról),

VAGY FORDULJON ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKHOZ A +36 20 9792 597 VAGY A +36 20 9117 399 TELEFONSZÁMON.

## HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK

### EGYÉNI VÉDELEM

Ajánlatos védőkesztyű, védőszemüveg és megfelelő öltözék viselete.

### HIGIÉNYIA

Tartsa tiszteltben a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó használati óvintézkedéseket (NE EGYEN, NE IGYON, NE CIGARETTÁZZON). Használat után mosson kezet.

### TÁROLÁS

A termékeket jól szellőző helyen, eredeti csomagolásban, külön, gyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolja.

### HASZNÁLAT

Soha ne keverje össze a különböző vegyszereket, függetlenül attól, hogy azok szilárd vagy folyékony halmazállapotúak.

### ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Belégzés esetén: nyugtassa meg az érintett személyt, majd vigye friss levegőre.

Lenyelés esetén: ne itassa meg, ne próbálja meghányatni, azonnal szállítsa kórházba.

Érintkezés bőrrel: azonnal vegye le az érintett ruhát és mossa le a bőrt vízzel.

Szem: mossa ki csapvízzel, tartsa nyitva a szemhéját.

HA SZÜKSÉGES, FORDULJANAK ORVOSHOZ VAGY SZEMÉSZHEZ.  
SÜRGŐSSÉGI TELEFONSZÁM: 112

### GROUPE WATERAIR SAS

Székhely: Z.A. – 68580 SEPPOIS LE BAS  
Tel: +33 3 89 07 45 45 / Fax : +33 3 89 25 70 79  
[www.waterair.hu](http://www.waterair.hu)